TV Headphones User Manual

EN

Product overview 01-02
Package contents 03-05
Power on/off 06-07
Button Functions 08-09
Headphones 08-09
Connecting the Headphones to Transmitter 10-12
Setup 13-16
Connecting a fiber optic, coaxial or AUX cable 13-16
Using the headphones 17-18
Controls 17-18
Specifications 19-20
Call 19-20
Voice assistant 19-20
Charging the Headphones 21-22
Commands 21-22
Appendix 23-24

DE

Produktübersicht 01-02
Lieferumfang 03-05
Ein- und Ausschalten 06-07
Tastenfunktionen 08-09
Kopfhörer 08-09
Verbinden des Kopfhörers mit dem Sender 10-12
Einrichtung 13-16
Verbinden eines Glasfaser-, Koaxial- oder AUX-Kabels 13-16
Verwendung der Kopfhörer 17-18
Steuerung 17-18
Technische Daten 19-20
Anruf 19-20
Sprachassistent 19-20
Aufladen der Kopfhörer 21-22
Befehle 21-22
Anhang 23-24

FR

Présentation du produit 01-02
Contenu de l'emballage: 03-05
Allumage / Extinction 06-07
Fonctions des boutons 08-09
Casque 08-09
Installation 10-12
Connexion du casque à l'émetteur 10-12
Configuration 13-16
Connexion du câble optique, coaxial ou AUX 13-16
Utilisation du casque 17-18
Commandes 17-18
Appel téléphonique 19-20
Spécifications techniques 19-20
Assistant vocal 19-20
Chargement du casque 21-22
Annexe 23-24

EN

Product overview



Headphones | TV Transmitter | Type-C Cable | Charger Port | Optical Cable | RCA Audio Cable | LED Display | User Manual

What's in the box:

Headphones | TV Transmitter | Type-C Cable | Charger Port | Optical Cable | RCA Audio Cable | LED Display | User Manual

Power on/off

Action	Auto ON/OFF	Manual ON/OFF
Power On	Place headphones from the charging dock	Press and hold the M button for 3 seconds
Power OFF	Place the headphones back to the charging dock	Press and hold the M button for 3 seconds

1. Auto ON/OFF: the headphones near the charging dock to ON
2. Auto switch off after 5 minutes without connecting to the device

Button Functions

Headphones

	Operation	Action
M	Power On/Off	Press and hold 3seconds
+	Volume +	Single press
-	Volume -	Single press
TV/headphone	Tri-modes mode	Switch to the TV or wireless mode

Charging the Headphones

Place the headphones in the charging dock. The charging dock will display headphone battery status and close when fully charged.

Setup

Your TV must be compatible to Your TV

Some models may not be compatible to power source in order to function.

Check the transmitter is connected to its power source, you can connect it if you TV is capable and. Turn the transmitter on and off (if desired).

Check your TV/Audio Source output options

Note: Cables are not included in the box. Please purchase the cables you need.

Connecting the Headphones to Transmitter

STEP 1

Put the power in the on mode, if not, slide the OPTION switch to the ON position. The LED display will light up.

STEP 2

Place the headphones in the charging dock, the headphones will automatic ON and pair.

Using the headphones to your Phone/Table Switch headphones to headset mode

Phone/Tablet Mode

1. Press and hold the volume down button, the indicator will blink blue and red fast then enter pairing mode, search and connect to "Phone" on your phone.
2. When turned on, the hearing protector will automatically connect to the last connected device. Please manually connect if it fails to connect.
3. When connected, the indicator will flash blue for 10 seconds.

LED Indicator Status & Voice Prompt

Work Status	Indicator Light Status	Voice Prompt
Power on	Blue and red light flashes quickly	Power on
Power off	Off	Power off
Pairing mode	Blue and red light flashes quickly	Pairing
Connected	Blue light flashes every 10 seconds	Connected
Low battery reminder	Red light flashes on 3 seconds	Please charge
Disconnected	Blue and red light flashes quickly	Disconnected
Battery full	Red light is off	Battery is full, please unplug
Battery charging	Red light is on	Battery charging
Battery low		Battery level 0%, 5%, 10%

Correct Disposal of This Product

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE FC

Was ist in der Box:



Kopfhörer | TV-Sender | Typ-C Kabel | USB-Typ-A Kabel | Optisches Kabel | Cinch-Kabel | TV-Anschlüsse | Optik-Kabel | Bedienungsanleitung

Produktübersicht

Kopfhörer | TV-Sender | Typ-C Kabel | USB-Typ-A Kabel | Optisches Kabel | Cinch-Kabel | TV-Anschlüsse | Optik-Kabel | Bedienungsanleitung

Ein- und Ausschalten

Ein-/Ausschalter | USB-Ladekabel | Optischer Ausgang | Aux-Port | LED-Anzeige

Tastenfunktionen

Kopfhörer

	Aktion	Funktion
M	Ein-/Ausschalten	Einschalten gedrückt halten
+	Lautstärke +	Einmal drücken
-	Lautstärke -	Einmal drücken
TV/Kopfhörer	Tri-Stummschalter	Zum Umschalten zwischen TV- und Stummschalt

Aktion	Automatisches Ein-/Ausschalten	Manuelles Ein-/Ausschalten
Einschalten	Kopfhörer vom Ladesatz entfernen	Taste 3 Sekunden gedrückt halten
Ausschalten	Kopfhörer wieder in Ladesatz setzen	Taste 3 Sekunden ☒

Aufladen der Kopfhörer

Zum Aufladen der Kopfhörer über die mitgelieferte Ladestation stellen Sie den Kopfhörer-Stromschalter in Position EIN und setzen Sie die Kopfhörer in die Ladestation.

1. Für das ordnungsgemäße Aufladen der Kopfhörer muss die Ladestation in Position EIN sein.
2. Ausreichend aufladen, wenn Sie 5 Minuten lang mit der Verbindung zu einem Gerät verbunden sind.

Einrichtung

Schließen Sie den Sender an eine Stromquelle.

Der Sender muss mit einer Stromquelle verbunden sein, um zu funktionieren. Sie können ihn einschalten, wenn Ihr Fernseher oder Ihre Audioquelle dazu in der Lage ist. Schalten Sie den Sender mit dem Stromquelle verbunden ist, können Sie ihn bei Bedarf ein- und ausschalten (falls gewünscht).

Überprüfen Sie die Ausgangsoptionen Ihres Fernsehers/Audios

Hinweis: Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte kaufen Sie die benötigten Kabel.

Verbinden des Kopfhörer mit dem Sender

SCHRITT 1

Schalten Sie den Sender in Position EIN, wenn nötig. Die LED-Anzeige leuchtet.

SCHRITT 2

Legen Sie den Kopfhörer in die Ladestation – der Kopfhörer schaltet sich automatisch ein.

Tastenfunktion: **AUSSCHALTEN:** Schalten Sie Ihren Kopfhörer aktuell AUS oder trennen Sie die Verbindung zu Ihrem Gerät, wenn Sie Ihren Kopfhörer ausschalten möchten. **EINSCHALTEN:** Wenn Sie Ihren Kopfhörer einschalten möchten, stellen Sie sicher, dass sie sich nicht in der Ladestation befinden. Halten Sie dann die Taste M 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können Ihren Kopfhörer auch einschalten, indem Sie sie aus der Ladestation nehmen. Sie können Ihren Kopfhörer auch einschalten, indem Sie sie aus der Ladestation nehmen. Sie können Ihren Kopfhörer auch einschalten, indem Sie sie aus der Ladestation nehmen.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Kopfhörer nicht innerhalb von 5 Minuten mit einem Gerät verbinden, schaltet sich Ihr Kopfhörer automatisch aus.

Verwendung der Kopfhörer mit Ihrem Telefon / Tablet – Kopfhörer auf Headset-Modus umschalten

Telefon/Tablet-Modus

1. Halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, bis die Anzeige blau und rot schnell blinkt, dann in den Kopplungsmodus wechseln, nach „Telefon" suchen und eine Verbindung herstellen.
2. Wenn eingeschaltet, schaltet sich der Gehörschutz automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Bitte manuell verbinden, wenn die Verbindung fehlschlägt.
3. Wenn verbunden, blinkt die Anzeige 10 Sekunden lang blau.



Bedienelemente

	Aktion	Funktion
M	Kopfhörer ein-/ausschalten	Anruf annehmen
+	Lauter	Anruf ablehnen
-	Leiser	Anruf beenden
+ und -	Gleichzeitig drücken	Stummschalten

Anrufe

	Aktion	Funktion
M	Anruf annehmen	Anruf ablehnen
M	Anruf beenden	Stummschalten
+ und -	Gleichzeitig drücken	Stummschalten

Sprachassistent

	Aktion	Funktion
M	Drücken	Sprachassistent gestartet (über Telefonkopplung)
M	Drücken	Sprachassistent gestartet (über Lautsprecher)

Spezifikation Wert

Modus	TV
Treiber	40 mm
Empfindlichkeit	90 dB
Frequenzgang	20 Hz-20 kHz
Impedanz	32 Ohm
Stromverbrauch	300 mW

Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts

Entsorgung:

Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung und der Verpackung weist darauf hin. Die Materialien sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwendbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Batterien:

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen zur Sammelstelle gebracht werden. Sie können Ihre Batterien auch kostenlos bei Ihrer Verkaufsstelle abgeben. Bitte beachten Sie, dass Batterien, die Schwermetalle enthalten, mit dem chemischen Symbol des Metalls gekennzeichnet sind. Cd steht für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei.

Entsorgung von Verpackungsmaterialien:

Bitte entsorgen Sie Verpackungsmaterialien sortenrein. Papier, Pappe und Kartonagen können in die Altpapiersammlung gegeben werden. Kunststoffverpackungen können in die Sammlung für Wertstoffe gegeben werden. Glasverpackungen können in die Glassammlung gegeben werden.

CE FC

Contenu de l'emballage:

Écouteur sans fil | Émetteur TV | Câble Type-C | Câble optique | Câble audio RCA | Câble Type-C | Manuel de l'utilisateur | Écran LED | Câble Type-C

Présentation du produit

Allumage / Extinction

1. Pour la fonction Marche/Arrêt automatique du casque, le placer du chargeur pour l'allumer.
2. Il s'éteint automatiquement après 5 minutes sans connexion à un appareil

Fonctions des boutons

Casque

	Fonction	Action
M	Marche/Arrêt	Appuyer pendant 3 secondes
+	Volume +	Appuyer simple
-	Volume -	Appuyer simple
TV/casque	Mode Tri-tones ®	Basculer en mode TV ou sans fil

Installation

Votre TV doit être compatible avec le mini-téléviseur

Certains modèles ne sont pas compatibles à une alimentation pour fonctionner.

Vérifiez que l'émetteur est connecté à sa source d'alimentation, vous pouvez le connecter si votre TV est compatible et. Allumez et éteignez l'émetteur (si vous le souhaitez).

Vérifiez les options de sortie de votre téléviseur/source audio

Remarque : Les câbles ne sont pas inclus dans la boîte. Veuillez acheter les câbles dont vous avez besoin.

Connexion du casque à l'émetteur

ÉTAPE 1

Mettez l'émetteur en mode allumé, si ce n'est pas le cas, faites glisser son interrupteur OPTION sur la position ON (Marche). L'affichage LED s'allumera.

ÉTAPE 2

Placez le casque dans la station de charge. Le casque s'allumera automatiquement

Commandes

	Opération	Action
M	Marche/Arrêt	Appuyer pendant 3 secondes
+	Volume +	Appuyer simple
-	Volume -	Appuyer simple
TV/casque	Mode Tri-tones ®	Basculer en mode TV ou sans fil

Appel téléphonique

	Action	Fonction
M	Appuyez sur pour	Répondre à un appel
M	Appuyez sur pour	Raccrocher un appel
+ et -	Appuyez simultanément	Désactiver le son

Assistant vocal

	Action	Fonction
M	Appuyez	Assistant vocal activé (via l'appairage du téléphone)
M	Appuyez	Assistant vocal activé (via le haut-parleur)

Spécifications techniques

Mode	Mode de TV
Pilote	40 mm
Temps de veille	90 dB
Fuite	20 Hz-20 kHz
Impédance	32 ohms
Consommation électrique	300 mW

Chargement du casque

Placez le casque sur la station de charge pour le charger. Le casque s'éteindra automatiquement lorsqu'il sera entièrement chargé.

Remarque : Assurez-vous que le casque est éteint avant de le placer sur la station de charge.

Connexion du casque à l'émetteur

ÉTAPE 1

Mettez l'émetteur en mode allumé, si ce n'est pas le cas, faites glisser son interrupteur OPTION sur la position ON (Marche). L'affichage LED s'allumera.

ÉTAPE 2

Placez le casque dans la station de charge. Le casque s'allumera automatiquement

Passage direct à la fin de l'appairage du casque et de l'émetteur

Après avoir appairé le casque et l'émetteur, ils se connecteront automatiquement la prochaine fois que vous les allumerez. Si vous souhaitez les connecter à nouveau, vous devez d'abord les éteindre, puis les rallumer.

Connexion du casque à l'émetteur

ÉTAPE 1

Mettez l'émetteur en mode allumé, si ce n'est pas le cas, faites glisser son interrupteur OPTION sur la position ON (Marche). L'affichage LED s'allumera.

ÉTAPE 2

Placez le casque dans la station de charge. Le casque s'allumera automatiquement

Passage direct à la fin de l'appairage du casque et de l'émetteur

Après avoir appairé le casque et l'émetteur, ils se connecteront automatiquement la prochaine fois que vous les allumerez. Si vous souhaitez les connecter à nouveau, vous devez d'abord les éteindre, puis les rallumer.

Utiliser le casque avec votre téléphone/tablette - Basculer le casque en mode casque audio

Appairage avec votre appareil

1. Appuyez sur le bouton Volume bas et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'indicateur clignotera rapidement en bleu et rouge.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et recherchez un nouveau périphérique Bluetooth à connecter.
3. Sélectionnez « Téléphone » dans la liste des périphériques automatiquement en tenant appuyé celle-ci, entrez le code Bluetooth, si nécessaire, saisissez 0000 (quatre zéros). Une fois connecté, l'indicateur bleu clignotera lentement pendant 10 secondes.
4. Lorsque le casque est allumé, il se reconnecte automatiquement au dernier appareil utilisé. Si cela ne fonctionne pas, connectez-le manuellement depuis votre appareil.

Etat des indicateurs LED & Messages vocaux

Etat de fonctionnement	Etat du témoin lumineux	Message vocal
Marche	Lumière rouge et bleue clignote rapidement	Marche
Extinction	Lumière éteinte	Extinction
Mode d'appairage	Lumière rouge et bleue clignotent rapidement	Appairage
Rappel de connexion	Lumière rouge et bleue clignotent lentement pendant 10 secondes	Connecté
Déconnecté	Lumière rouge et bleue clignotent rapidement	Déconnecté
Batterie pleine	Lumière rouge éteinte	Batterie pleine, veuillez débrancher
Batterie faible		Batterie faible 0%,5%,10 %

Elimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique.

CE FC