

东莞市惠泰金属表面处理材料有限公司

Dongguan huitai metal surface treatment material Co., Ltd

电 解 保 护 粉 使 用 维 护 说 明 书

(HT-1054 电解保护粉)

声明：此说明书内所有关于本公司产品的建议，是以本公司信赖的实验及资料作为标准，因各从业者在操作及设备上有差异，故本公司不能保证及不负任何不良后果，此说明书内所有的资料也不能作为侵犯板权的证据

技术服务电话：13556893696

目 录

一、产品介绍-----

03

二、开缸规范-----

03

(一)开缸前洗槽规范-----

03

(二)操作管理标准及条件-----

03

三、开缸操作流程-----

04

四、浓度管理-----

04

声明：此说明书内所有关于本公司产品的建议，是以本公司信赖的实验及资料作为标准，因各从业者在操作及设备上有差异，故本公司不能保证及不负任何不良后果，此说明书内所有的资料也不能作为侵犯板权的证据

技术服务电话：13556893696

一、产品介绍

- HT-电解保护粉是我司引进国外专业技术及原料开发的新产品，以电化学封闭式，防止金，银，铜锡合金，铜锌锡合金等镀层的变色问题，具有优秀的保护能力。
- 钝化膜抗蚀性好，防变色性强，不会影响导电性及焊接性。
- 可持续补加使用，尤其在硫化钾实验中有卓越的效果，在塑料 ABS，首饰，电器，钟表，眼镜，餐具，乐器等领域已经广泛使用。

二、开缸规范

（一）开缸前洗槽规范

- 1、清洗干净保护槽
- 2、清洗过滤机
- 3、安装整流机
- 4、仔细检查保护缸、过滤机、整流机等设备线路接头，确保连接处良好

（二）操作管理标准及条件

GFB 贵金属电解保护粉：80—120g\L

参数	数值
温度	20---40C°
电压	2.5—5V
电解时间	30—90 秒
比重	7—12
过滤	连续过滤循环

声明：此说明书内所有关于本公司产品的建议，是以本公司信赖的实验及资料作为标准，因各从业者在操作及设备上有差异，故本公司不能保证及不负任何责任不良后果，此说明书内所有的资料也不能作为侵犯板权的证据

技术服务电话：13556893696

东莞市惠泰金属表面处理材料有限公司

Dongguan huitai metal surface treatment material Co., Ltd

阳极

不锈钢

三、开缸操作流程

- 1、注入清水至缸内 2/3 处
- 2、按照开缸比例，缓慢倒入电解保护粉
- 3、充分搅拌均匀至溶解后
- 4、持续过滤至清澈
- 5、开始试镀

四、浓度管理

- ❖ 严禁酸或其他贵金属带入保护缸。
- ❖ 添加量可按照比重添加，控制比重不低于 7。

声明：此说明书内所有关于本公司产品的建议，是以本公司信赖的实验及资料作为标准，因各从业者在操作及设备上有差异，故本公司不能保证及不负任何不良后果，此说明书内所有的资料也不能作为侵犯板权的证据

技术服务电话：13556893696